



NANONORDISK

## Brugsanvisning

### Forseglingsrens

Rengøringsvæsken er et vandbaseret rengøringsmiddel, med slibende bestanddele. Produktet bruges til forrengøring af overflader, der efterfølgende skal forsegles.

<b>Fortynding:</b>	<b>Kan fortyndes med op til 50% vand</b>
<b>Påføringsmængde:</b>	<b>10-25 ml pr. m<sup>2</sup> (uden fortynding)</b>
<b>Hærdning/tørring:</b>	<b>Ingen</b>
<b>Opbevaring</b>	<b>Opbevares i original beholder, beskyttes mod direkte sollys og frost</b>
	<b>Opbevaringstemperatur +5 til +25 °C</b>

#### Anvendelse:

Anvendelsen bør kontrolleres på et ikke synligt sted, eller på en prøveflade. På sarte overflader som fx acryl kan der forekomme ridser, da rengøringsvæsken indeholder slibemidler. Må ikke påføres ved temperaturer under +5° C og over +30° C eller i direkte sollys.

#### Forberedelse:

Unødvendig

#### Rengøring:

Fugt en fnugfri klud eller svamp med forseglingsrens, rengør med cirkelbevægelser. Derefter skylles der grundigt med rent vand for at fjerne rester af rengøringsmidlet. Overfladen tørres derefter grundigt

#### VIGTIGT:

Overfladen må ikke berøres hvis den efterfølgende skal nanoforsegles..

Anvend ikke rensesvæsken på syrefølsomme materialer, som marmor og andre natursten.

Må ikke anvendes sammen med klorholdige rengøringsmidler, da der derved opstår sundhedsskadelige dampe.

Kommer rengøringsvæsken i kontakt med øjnene, skylles der straks med rigeligt vand, og søg derefter læge, hvor emballagen forevises.

#### Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets anvisninger og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.