



NANONORDISK

## Bilrudeforsegling

Bilglasforsegling er et materiale til overfladebelægning, som er baseret på kemisk nanoteknologi. Det medfører, at vand- og olieholdige væsker meget let perler af, og gør fjernelsen af snavs og insektrester fra forruden lettere. Brugen og slidtagen af vinduesviskere formindskes væsentlig, Endvidere nedsættes forbruget af sprinklervæske til et minimum.

<b>Fortynding:</b>	<b>Ingen</b>
<b>Påføringsmængde:</b>	<b>8 - 12 ml pr. m<sup>2</sup></b>
<b>Hærdning/tørring:</b>	<b>Min. 2 timer.</b>
<b>Håndtering:</b>	<b>Se sikkerhedsdatablad</b>
<b>Opbevaring og holdbarhed:</b>	<b>Se sikkerhedsdatablad, mærkning på flasker eller beholdere</b>
<b>Opbevaringstemperatur:</b>	<b>+5°C til +25°C, beskyttes mod direkte sollys og frost, opbevares i original beholder)</b>

### Forholdsregler:

Brug af handsker anbefales. NanoNordisk bilglasforsegling udtørrer huden. Anvendelsen bør kontrolleres på et ikke synligt sted eller på en prøveflade. Må ikke påføres ved temperaturer under +5°C og over +30°C eller i direkte sollys.

### Trin 1:

Rens ruden med NanoNordisk forseglingsrens  
Skyl efter med rigeligt vand og aftør ruden grundigt. Ruden skal være helt ren og tør.

### Trin 2:

Ryst flasken inden brug.  
En fnugfri polerklud fugtes med forseglingsvæsken.  
Med polerkluden fordeles forseglingsvæsken på ruden i et tyndt lag.  
Vent herefter 10-30 minutter, indtil kun et gråligt slør er tilbage.  
Nu poleres ruden med en ny polerklud, indtil det originale udseende er tilbage  
Hærdetiden vare nu ca. 2-4 timer, hvor ruden ikke må udsættes for vand eller fugt.

### Påvisning af virkning ved dråbetest

Vand skal på hele overfladen danne dråber og ikke lægge sig som en jævn hinde.

### Enkeltforpakning:

NB/VIGTIGT: bruges NanoNordisks Forrudeserviet, med rense,- og forseglings serviet, skal brugsanvisningen på denne følges.

#### Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets angivelser og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.