



NANONORDISK

Glas og Flise forsegling

NanoNordisk glas- og Flise forsegling er et materiale til overfladebelægning, som er baseret på kemisk nanoteknologi. Med en fuldstændig glat overflade, følger flere spændende fordele, idét at vand(kalk), og andre urenheder har væsentligt sværere, ved at fæstne. Den daglige rengøringen bliver væsentligt nemmere og man få en væsentlig besparelse på brugen af rengøringsmidler som også kommer miljøet til gode.

Fortynding:

Ingen

Påføringsmængde:

8 - 12 ml pr. m²

Hærdning/tørring:

Min. 2 timer.

Håndtering:

Se sikkerhedsdatablad

Opbevaring og holdbarhed:

Se sikkerhedsdatablad, mærkning på flasker eller beholdere.

Opbevaringstemperatur:

+5°C til +25°C, beskyttes mod direkte sollys og frost, opbevares i original beholder.

Forholdsregler:

Brug af handsker anbefales. NanoNordisk Glas & Fliseforsegling udtørrer huden. Anvendelsen bør kontrolleres på et ikke synligt sted eller på en prøveflade. Må ikke påføres ved temperaturer under +5°C og over +30°C eller i direkte sollys.

Trin 1:

Rens overfladen med NanoNordisk forseglingsrens
Skyl efter med rigeligt vand og aftør overfladen grundigt. Overfladen skal være helt ren og tør.

Trin 2:

Ryst flasken inden brug.
En fnugfri polerklud fugtes med forseglingsvæsken.
Med polerkluden fordeles forseglingsvæsken på overfladen i et tyndt lag.
Vent herefter 10 minutter, indtil kun et gråligt slør er tilbage.
Nu poleres overfladen med en ny polerklud, indtil det originale udseende er tilbage.
Hærdetiden vare nu ca. 2-4 timer, hvor overfladen ikke må udsættes for vand eller fugt.

Påvisning af virkning ved dråbetest

Vand skal på hele overfladen danne dråber og ikke lægge sig som en jævn hinde.

Rengøring af sanitetsporcelæn med forsegling

Da snavs og kalk ikke sidder fast på overfladebelægningen, kræves der ikke aggressive rengøringsmidler (stærkt sure, stærkt alkaliske, skurecremer). Overflader med aftagende dråbeeffekt rengøres med en svamp og et mildt rengøringsmiddel, vi anbefaler NanoNordisk Universalrens. Overflade-belægningen kræver fortsat regelmæssig rengøring, dog med større intervaller, end før.

Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets angivelser og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.

NANONORDISK · Bønstrupvej 11 · 6580 Vamdrup

Tel +45 70 22 89 16 · Fax +45 98 12 89 10 · info@nanonordisk.dk