



NANONORDISK

Brugsanvisning

Glasforsegling SR- Selvrensende:

NanoNordisk Glasforsegling SR(Selvrensende) er et alkoholbaseret system, som beskytter glas- og kunststofoverflader udendørs, mod tilsmudsning.

Efter forseglingen opnåes en tynd, vandbindende hinde på kun få nanometer på overfladen. Overfladens vandbinding opnåes gennem en fotokatalyseproces der ved tilstedeværelse af naturligt sollys, forøger overfladespændingen til over luft/vand-værdien, i forhold til kondensvand, hvilket resulterer i at dug/kondensvand løber fuldstændig af - dvs. Spredes, og der opnåes dermed en selvrensende effekt.

Fortynding:	Ingen
Påføringsmængde:	10-25 ml pr. m²
Hærdning/tørring:	Efter endt forsegling, ca. 24 timer.
Opbevaring	Opbevares i original beholder, beskyttes mod direkte sollys og frost
	Opbevaringstemperatur +5 til +25 °C

Forholdsregler:

Brug af handsker anbefales. NanoNordisk Glasforsegling SR udtørre huden. Anvendelsen bør kontrolleres på et ikke synligt sted eller på en prøveflade. Må ikke påføres ved temperaturer under +5°C og over +30°C eller i direkte sollys.

Trin 1:

Rens overfladen med NanoNordisk forseglingsrens
Skyl efter med rigeligt vand og aftør overfladen grundigt. Overfladen skal være helt ren og tør.

Trin 2:

Ryst flasken inden brug.
En fnugfri polerklud fugtes med forseglingsvæsken.
Med polerkluden fordeles forseglingsvæsken på overfladen i et tyndt lag.
Vent herefter 10-30 minutter, indtil kun et gråligt slør er tilbage.
Nu poleres overfladen med en ny polerklud, indtil det originale udseende er tilbage
Hærdetiden vare nu ca. 2-4 timer, hvor overfladen ikke må udsættes for vand eller fugt.

Effekten fremkommer efter ca 6 til 10 uger, afhængig af de klimatiske betingelser, nattedug/ sollys.

Effekten kan kontrolleres, ved påføring af afsaltet vand i form af spraytåge.

Aftager effekten, kan behandlingen nemt gentages.

Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets anvisninger og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.

NANONORDISK · Bønstrupvej 11 · 6580 Vamdrup

· Tel +45 70 22 89 16 · Fax +45 98 12 89 10 · info@nanonordisk.dk