



NANONORDISK

Brugsanvisning

Multiforsegling

NanoNordisk Multiforsegling Antibakteriel er en rens og forseglingssskum, baseret på nanoteknologi. Skummet rengør hurtigt, samtidig med at forseglingen bliver lagt. Kan bruges på næsten alle glatte overflader.

Multiforsegling giver en langvarig beskyttelse imod vand, skidt, olie, fedt og fingeraftryk. Produkter afviser snavs og skidt, og giver derfor en antibakteriel effekt.

Fortynding:	Ingen
Hærde/tørretid:	20-30 minutter
Opbevaring:	Opbevares i original beholder, undgå direkte sollys. Opbevaringstemperatur +5 til +25 °C

Forholdsregler:

Det anbefales at anvende handsker ved brugen, da produktet kan udtørre huden. Produktet afprøves først på et ikke synligt sted. Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5°C og over 30°C eller i direkte sollys

Forberedelse:

Overfladen skal være ren og tør. Er overfladen meget beskidt, bør dette renses inden behandling. Vi anbefaler NanoNordisk Universalrengøring, som sikrer optimalt resultat.

Påføring:

Ryst dåsen inden brug.

Produktet sprøjtes direkte på overfladen i en afstand af 10 – 20 centimeter

Tag en klud og fordel multiforseglingen med en let hånd og vent cirka 30 sekunder.

Nu poleres overfladen, indtil det originale udseende er tilbage

Hærdetiden varer nu ca. 30 minutter, hvor overfladen ikke må berøres.

Efter afslutning har man en overflade med et glansfuldt og rent udseende.

Oplysning:

Ovenstående brugervejledning er baseret på omfattende forskningsarbejder, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere, om produkt og metode egner sig til brugerens specifikke formål. I særdeleshed hæfter vi ikke for anvendelsesformål og arter, som ikke udtrykkeligt er nævnt i vort skriftlig materiale.

Sikkerhedsdatabladets anvisninger og oplysninger skal under alle omstændigheder følges.